



FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.





MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
FORMAT
TTX
NEXT
PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
TV / RADIO
INFO
EPG
FAV
ASPECT
RED / PVR
GREEN
YELLOW
BLUE / AUDIO

SUBT
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FF

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0FORMAT, TTX, NEXT, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ASPECT, ROJO / PVR, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL / AUDIO, AZUL, SUBT, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, .