

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



MENU / EXIT
FIND
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
USB
SAT
/ MOSAIC
/ ZOOM
OPTION
TTX
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SLEEP
TV/STB
EPG

FAV
RED / AUDIO
GREEN / SUBT
YELLOW / LAST
BLUE / /
TIMER
PIP
PIP MOVE
PIP SWAP
PIP CH+
PIP CH -
TV/RADIO
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU / EXIT, MENU, FIND, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0USB, / SCE, SAT, / MOSAIC, / ZOOM, OPTION, TTX, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV/STB, TV/DTV, EPG, FAV, ROJO / AUDIO, ROJO, VERDE / SUBT, VERDE, AMARILLO / LAST, AMARILLO, AZUL /, AZUL, TIMER, PIP, PIP MOVE, PIP SWAP, PIP CH+, PIP CH-, TV/RADIO, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV