

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



HOME
CLEAR AUDIO +
BLUETOOTH PAIRING
DISPLAY
MIRRORING
OPTIONS
NIGHT
VOL+
VOL-
SKIP PREV.
SKIP NEXT
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
+
BACK
BLUETOOTH RX/TX
DIMMER
SOUND FIELD
VOICE
PAUSE
STOP

REW
PLAY
FWD
AUDIO
SW VOL+
SW VOL-
INPUT+
INPUT-
RED
GREEN
YELLOW
BLUE

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, HOME, MENU, CLEAR AUDIO +, EXIT, AZULTOOTH PAIRING, DISPLAY, MIRRORING, OPTIONS, NIGHT, VOL+, VOL, SKIP PREV, SKIP NEXT, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, AZULTOOTH RX/TX, TV/DTV, DIMMER, INFO, SOUND FIELD, EPG, VOICE, FAV, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, SW VOL+, VOL+, SW VOL, VOL, INPUT+, INPUT, ROJO, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV