FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



	O
	48
	MENU
	EXIT
	1/2/3/4/5
	6/7/8/9/0
	USB
	SAT
c	OLOR / B/MARK
	ZOOM
	UHF
	SUB-T
	VOL+
	VOL-
	CH+
	СН
	UP
	DOWN
	LEFT
	RIGHT
	OK
	BACK / RCL
	SLEEP
	TV / SAT
Ī	INFO

<< / EPG
>> / FAV
T/SHIFT
RED / TTX
GREEN / PIP
YELLOW / III
BLUE / POS
AUDIO
A – Z
TV / RADIO
STOP
REC
REW / SKIP PREV
PLAY
FWD / SKIP NEXT

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0USB, / AV, SAT, COLOR / B/MARK, ZOOM, UHF, SUB, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK / RCL, BACK, SLEEP, TV / SAT, TV/DTV, INFO, / EPG, EPG, / FAV, FAV, T/SHIFT, ROJO / TTX, ROJO, VERDE / PIP, VERDE, AMARILLO /, AMARILLO, AZUL / POS, AZUL, AUDIO, TV / RADIO, STOP, REC, REW / SKIP PREV, PLAY, FWD / SKIP NEXT, .