

# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

I - II
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ TV / STB
TEXT / WHITE
VOL+
VOL -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
/ RADIO
/ i+
GUIDE
/ FAV
RED
GREEN

YELLOW
BLUE
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD



POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / TV / STB, / AV, TEXT / WHITE, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, / RADIO, TV/DTV, / i+, INFO, GUIDE, EPG, / FAV, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, PAUSE, STOP, REW, PLAY, FWD, .