

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
LIST
REVEAL
INDEX
TEXT
VOL+
VOL -
PR+
PR -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
AD
GUIDE
HOLD
RED
GREEN

YELLOW
BLUE
NICAM / I/II
SUBTITLE
REW
PLAY/PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, LIST, REVEAL, INDEX, TEXT, VOL+, VOL-, PR+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, TV/DTV, GUIDE, EPG, HOLD, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, NICAM / III, SUBTITLE, REW, PLAY/PAUSE, FWD, .