

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SAT
SHIFT
MEDIA PLAYER
PORTAL
TEXT
VOL+
VOL-
PR+
PR -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK / LIST
← PR
TV / RADIO
FIND
EPG
FAV

RED / AUDIO
GREEN / MAIL
YELLOW / INFO
BLUE /
V+
V -
P+
P -
SLOW LEFT
SLOW RIGHT
PAUSE
STOP
REC
FAST REW
PLAY
FAST FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0SAT, / AV, SHIFT, MEDIA PLAYER, PORTAL, TEXT, VOL+, VOL-, PR+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, OK / LIST, BACK, TV / RADIO, TV/DTV, FIND, INFO, EPG, FAV, ROJO / AUDIO, ROJO, VERDE / MAIL, VERDE, AMARILLO / INFO, AMARILLO, AZUL / , AZUL, VOL+, VOL-, SLOW IZQUIERDA, SLOW DERECHA, PAUSE, STOP, REC, FAST REW, PLAY, FAST FWD, .