FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



0	N / STAND – BY
	MUTE
	PLAY MODE
	CLEAR
	1/2/3/4/5
	6/7/8/9/0
	10+
	DISPLAY
	X - BASS
	EQUALIZER
	VOLUME+
	VOLUME -
	SKIP NEXT
	SKIP PREV.
5	TUNING / FOLDER UP
T	UNING / FOLDER DOWN
	FOLDER
	SLEEP
	CLOCK / TIMER
	MEMORY
	CD/USB STOP
C	D/USB PLAY / PAUSE
	CD
	USB
	AUDIO IN

TUNER	
RDS DISP	
RDS PTY	
RDS ASPM	
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_

ON / STAND, POWER, MUTE, PLAY MODE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 010+, DISPLAY, BASS, EQUALIZER, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, TUNING / FOLDER ARRIBA, TUNING / FOLDER ABAJO, ABAJO, FOLDER, SLEEP, CLOCK / TIMER, INFO, MEMORY, EPG, CD/USB STOP, CD/USB PLAY / PAUSE, AMARILLO, USB, AUDIO IN, TUNER, RDS DISP, RDS PTY, RDS ASPM, .