

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
TV MENU
/ REPEAT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
NORMAL
DISPLAY
/
/
/ TITLE/PBC
VOL+
VOL -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK/ENTER
SLEEP
DVD TV/AV
ASPECT
RED/CLEAR
GREEN

YELLOW /SEARCH
BLUE
SOUND MDOE
DVD MENU
3D
/ SETUP
/ A - B
/ PROGRAM
SKIP NEXT
SKIP PREV
OPEN/CLOSE
STOP
REW
PLAY/PAUSE
FWD

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, TV MENU, MENU, / REPEAT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0NORMAL, DISPLAY, / TITLE/PBC, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, OK/ENTER, SLEEP, DVD TV/AV, TV/DTV, INFO, FAV, ASPECT, / NET TV, ROJO/CLEAR, ROJO, VERDE, AMARILLO/SEARCH, AMARILLO, AZUL, SOUND MDOE, DVD MENU, / SETARRIBA, / A, / PROGRAM, SKIP NEXT, SKIP PREV, OPEN/CLOSE, STOP, REW, PLAY/PAUSE, FWD, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV