

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV / AV
SCAN
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
PR.
TV / RADIO
INFO
EPG
FAV
REC
RED / AUDIO
GREEN / POSITION
YELLOW / TEXT

/ BLUE

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0/6/7/8/9/, 0TV / AV, / AV, SCAN, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, REC, ROJO / AUDIO, ROJO, VERDE / POSITION, VERDE, AMARILLO / TEXT, AMARILLO, / AZUL, AZUL, .