

## FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en [www.mandos.tv](http://www.mandos.tv)



|                       |
|-----------------------|
| <b>POWER</b>          |
| <b>MUTING</b>         |
| <b>CD</b>             |
| <b>VIDEO (LD)</b>     |
| <b>TAPE (MD)</b>      |
| <b>TUNER</b>          |
| <b>PHONO</b>          |
| <b>TUNER BAND</b>     |
| <b>DISP.</b>          |
| <b>LOUDNESS</b>       |
| <b>LEVEL MODE</b>     |
| <b>AF</b>             |
| <b>VOLUME +</b>       |
| <b>VOLUME -</b>       |
| <b>SKIP NEXT</b>      |
| <b>SKIP PREV.</b>     |
| <b>P. CALL UP</b>     |
| <b>P. CALL DOWN</b>   |
| <b>DISC SKIP</b>      |
| <b>CD STOP</b>        |
| <b>CD PLAY/PAUSE</b>  |
| <b>TAPE PLAY REV.</b> |
| <b>TAPE STOP</b>      |
| <b>TAPE REC/APM</b>   |
| <b>TAPE REW</b>       |

|                  |
|------------------|
| <b>TAPE PLAY</b> |
| <b>TAPE FWD</b>  |
|                  |
|                  |
|                  |
|                  |
|                  |
|                  |
|                  |
|                  |
|                  |
|                  |
|                  |
|                  |
|                  |
|                  |
|                  |
|                  |
|                  |
|                  |
|                  |

Listado de botones del mando:

POWER, MUTING, MUTE, VIDEO LD, TAPE MD, TUNER, PHONO, TUNER BAND, / AV, DISP, LOUDNESS, LEVEL MODE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, P CALL ARRIBA, P CALL ABAJO, ABAJO, DISC SKIP, DERECHA, CD STOP, CD PLAY/PAUSE, AMARILLO, TAPE PLAY REV, BACK, TAPE STOP, TAPE REC/APM, ROJO, TAPE REW, VERDE, TAPE PLAY, TAPE FWD, AZUL, .

Mas información sobre este mando en: <https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV