

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
CH. LIST
TXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
SLEEP
INFO
GUIDE
LANGUAGE

NETFLIX
YOUTUBE
RED / A
GREEN / B
YELLOW / C
BLUE / D
RAKUTEN TV
P. MODE
S. MODE
SUBTITLE
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / SCE, CH LIST, TXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, INFO, GUIDE, EPG, LANGUAGE, FAV, NETFLIX, / NET TV, YOUTUBE, / SMART, ROJO / A, ROJO, VERDE / B, VERDE, AMARILLO / C, AMARILLO, AZUL / D, AZUL, RAKUTEN TV, P MODE, S MODE, SUBTITLE, PAUSE, STOP, REC, SROJO, REW, PLAY, FWD, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV