

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
Pr. LIST
P. MODE
ZOOM
S. MODE
TEXT
VOL+
VOL -
PROG+
PROG -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
REPEAT / REVEAL
SLEEP
PROG.
INFO

DVD – LANGUAGE / EPG
A – B / FAV
RED / A
GREEN / B
YELLOW / C
BLUE / D
AUDIO
DVB – MENU / SUBPAGE
FORMAT
MTS
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV.
RECALL
STEP
TITLE / REC LIST
OPEN / CLOSE
STOP
DVD – SETUP / REC
FR
PLAY / PAUSE
FF

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SCCE, / AV, Pr LIST, P MODE, ZOOM, S MODE, TEXT, VOL+, VOL-, PROG+, PROG-, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, REPEAT / REVEAL, BACK, SLEEP, PROG, TV/DTV, INFO, DVD, LANGUAGE / EPG, EPG, B / FAV, FAV, ROJO / A, ROJO, VERDE / B, VERDE, AMARILLO / C, AMARILLO, AZUL / D, AZUL, AUDIO, DVB, MENU / SUBPAGE, FORMAT, MTS, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, RECALL, STEP, TITLE / REC LIST, OPEN / CLOSE, STOP, SETARRIBA / REC, PLAY / PAUSE, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV