

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU / INDEX
POWER OFF
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
POWER ON
TXT REVEAL / INFO
WIDE
SPORTS
SUBTITLE
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
ENERGY SAVE
TXT / TV
EPG

FAV / LIST
RED
GREEN
YELLOW
BLUE

POWER, MUTE, MENU / INDEX, MENU, POWER OFF, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / AV, POWER ON, TXT REVEAL / INFO, WIDE, SPORTS, SUBTITLE, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, ENERGY SAVE, SLEEP, TXT / TV, TV/DTV, EPG, FAV / LIST, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, .