


FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv




MUTE
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AUX
DVD
DISPLAY
GOTO
SETUP
SUBTITLE
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLEEP
BAND / TUNER
TITLE

PROGRAM
REMAIN
OPEN/CLOSE
STOP
REW / TUNING -
PLAY/PAUSE
FWD / TUNING+
MO/ST AUDIO
SOUND EDIT
SLOW
SPK MODE
ZOOM
ANGLE
D.R.C.
DSP/DLII MODE
DSP/DLII EFFECT
REPEAT
STEP
TEST TONE
PRO LOGIC II
A <-> B REPEAT

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AUX, / SCE, DVD, DISPLAY, GOTO, SETARRIBA, SUBTITLE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, BAND / TUNER, TV/DTV, TITLE, INFO, PROGRAM, EPG, REMAIN, FAV, OPEN/CLOSE, / NET TV, STOP, / SMART, REW / TUNING, VERDE, PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD / TUNING+, AZUL, MO/ST AUDIO, SOUND EDIT, SLOW, SPK MODE, ZOOM, ANGLE, DRC, DSP/DLII MODE, DSP/DLII EFFECT, REPEAT, STEP, TEST TONE, PRO LOGIC II, B REPEAT, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV