

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
VIOLET /
ZOOM
SURROUND
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
PROG / RANDOM
MARKER
OPEN / CLOSE
PAUSE
STOP

REV
PLAY
FWD
REPEAT
RED /
GREEN /
YELLOW / INFO
BLUE / TITLE

Listado de botones del mando:
 POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0VIOLET /, ZOOM, SURROUND, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, PROG / RANDOM, EPG, MARKER, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP, REV, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, REPEAT, ROJO /, ROJO, VERDE /, AMARILLO / INFO, AZUL / TITLE, .

Mas información sobre este mando en: <https://www.mandos.tv/>
 Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
 - Teléfono 693057875
 - Whatsapp 693057875
 - Email soporte@mandos.tv
 - Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV