

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MUTE
OPTION
AUX
BLUETOOTH
CD
RADIO
USB
ALARM
DISPLAY
VOLUME+
VOLUME -
TUNING+
TUNING -
FOLDER+
FOLDER -
PRESET -
PRESET+
ENTER
SNOOZE / SLEEP
MEMORY
STOP
SKIP PREV.

PLAY / PAUSE
SKIP NEXT

POWER, MUTE, OPTION, MENU, AUX, AZULTOOTH, RADIO, USB, ALARM, DISPLAY, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL-, TUNING+, TUNING, FOLDER+, FOLDER, ABAJO, PRESET, IZQUIERDA, PRESET+, DERECHA, ENTER, BACK, SNOOZE / SLEEP, SLEEP, MEMORY, EPG, FAV, STOP, SKIP PREV, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, SKIP NEXT, AZUL, .