

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
LIST
V – FORMAT
DELETE
VOLUME +
VOLUME -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
TV / RADIO
INFO
EPG
ASPECT
RED / SUBT

GREEN / AUDIO
YELLOW / FAV
BLUE / TEXT
SLOW
REC LIST
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FF

Listado de botones del mando:
 POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0LIST, FORMAT, DELETE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, ABAJO,
 IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, ASPECT, ROJO / SUBT, ROJO, VERDE / AUDIO,
 VERDE, AMARILLO / FAV, AMARILLO, AZUL / TEXT, AZUL, SLOW, REC LIST, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
 Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
 - Teléfono 693057875
 - Whatsapp 693057875
 - Email soporte@mandos.tv
 - Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV