

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



AUDIO
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
ANGLE
DISPLAY
TOP MENU
SYSTEM MENU
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
/ RETURN
TIMER
TV / DVD
TITLE LIST
CHAPTER MARK
MARKER

EJECT
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD
PROG+
PROG -
REC STOP
REC MODE
PLAY MODE

Listado de botones del mando:

POWER, AUDIO, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / AV, ANGLE, DISPLAY, TOP MENU, SYSTEM MENU, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, / RETURN, BACK, TIMER, SLEEP, TV / DVD, TV/DTV, TITLE LIST, INFO, CHAPTER MARK, EPG, MARKER, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, PROG+, PROG, REC STOP, REC MODE, PLAY MODE, .

Mas información sobre este mando en: <https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV