

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



STANBY
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV / AV
LIST
PIC MODE
WIDE
TEXT
VOL+
VOL -
CH / PAGE+
CH / PAGE -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SLEEP
DTV / RADIO
INFO

GUIDE
FAV CH
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
TIMER
D / A
SND MODE

STANBY, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV / AV, SOURCE, LIST, PIC MODE, WIDE, TEXT, VOL+, VOL-, CH / PAGE+, CH / PAGE-, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, DTV / RADIO, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, FAV CH, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, TIMER, D / A, SND MODE, .