
FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



MUTE OP/CL / SNOOZE FUNCT MODE / CLOCK VOLUME+ VOLUME - SKIP NEXT SKIP PREV. PRESET / ALBUM UP PRESET / ALBUM DN TIMER / SLEEP FM ST. / ID 3 STOP / BAND REC. / DEL PLAY / PAUSE	STANBY	
FUNCT MODE / CLOCK VOLUME+ VOLUME - SKIP NEXT SKIP PREV. PRESET / ALBUM UP PRESET / ALBUM DN TIMER / SLEEP FM ST. / ID 3 STOP / BAND REC. / DEL	MUTE	_
MODE / CLOCK VOLUME + VOLUME - SKIP NEXT SKIP PREV. PRESET / ALBUM UP PRESET / ALBUM DN TIMER / SLEEP FM ST. / ID 3 STOP / BAND REC. / DEL	OP/CL / SNOOZ	Έ
VOLUME+ VOLUME - SKIP NEXT SKIP PREV. PRESET / ALBUM UP PRESET / ALBUM DN TIMER / SLEEP FM ST. / ID 3 STOP / BAND REC. / DEL	FUNCT	
VOLUME - SKIP NEXT SKIP PREV. PRESET / ALBUM UP PRESET / ALBUM DN TIMER / SLEEP FM ST. / ID 3 STOP / BAND REC. / DEL	MODE / CLOCK	
SKIP NEXT SKIP PREV. PRESET / ALBUM UP PRESET / ALBUM DN TIMER / SLEEP FM ST. / ID 3 STOP / BAND REC. / DEL	VOLUME+	
SKIP PREV. PRESET / ALBUM UP PRESET / ALBUM DN TIMER / SLEEP FM ST. / ID 3 STOP / BAND REC. / DEL	VOLUME -	_
PRESET / ALBUM UP PRESET / ALBUM DN TIMER / SLEEP FM ST. / ID 3 STOP / BAND REC. / DEL	SKIP NEXT	
PRESET / ALBUM DN TIMER / SLEEP FM ST. / ID 3 STOP / BAND REC. / DEL	SKIP PREV.	
TIMER / SLEEP FM ST. / ID 3 STOP / BAND REC. / DEL	PRESET / ALBUM UI	P
FM ST. / ID 3 STOP / BAND REC. / DEL	PRESET / ALBUM DI	N
STOP / BAND REC. / DEL	TIMER / SLEEP	į
REC. / DEL	FM ST. / ID 3	
	STOP / BAND	
PLAY / PAUSE	REC. / DEL	
	PLAY / PAUSE	S I
		_



Listado de botones del mando:

STANBY, POWER, MUTE, OP/CL / SNOOZE, EXIT, FUNCT, / AV, MODE / CLOCK, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, PRESET / ALBUM ARRIBA, PRESET / ALBUM DN, ABAJO, TIMER / SLEEP, SLEEP, FM ST / ID 3, TV/DTV, STOP / BAND, REC / DEL, ROJO, PLAY / PAUSE, AMARILLO, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/ Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV