

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



STANDBY
MUTE
BOOK / MENU
ANGLE
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
10+
DISPLAY
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
REPEAT
SLOW
A - B
TV / TITLE
PROG.

AUDIO
OPEN / CLOSE
STOP
REV
PLAY / PAUSE
F.F.

STANDBY, POWER, MUTE, / MENU, MENU, ANGLE, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 010+, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, REPEAT, BACK, SLOW, SLEEP, TV/DTV, / TITLE, INFO, PROG, EPG, AUDIO, FAV, OPEN / CLOSE, STOP, REV, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, AZUL, .