

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MUTE
MENU
CLEAR
MUTE
MENU
10+
DISAPLY
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
RETURN
STEP
SHUFFLE
TITLE
INTRO
P - SCAN

EJECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
AUDIO
SEARCH
PBC
ANGLE
SLOW
REPEAT
REPEAT A - B

POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 010+, DISAPLY, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, STEP, SLEEP, SHUFFLE, TV/DTV, TITLE, INFO, INTRO, EPG, SCAN, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, SEARCH, PBC, ANGLE, SLOW, REPEAT, REPEAT A, SHFIT+SLEEP, .