

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
USB
SAT
PVR LIST
GOTO
TTX / CC
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RECALL
TIMESHIFT
TV / RADIO
INFO
EPG
FAV
RED
GREEN / P/N
YELLOW / ASPECT

BLUE
ZOOM
SUB.
SKIP NEXT
SKIP PREV
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0USB, SOURCE, SAT, PVR LIST, GOTO, TTX / CC, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, TIMESHIFT, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO, VERDE / P/N, VERDE, AMARILLO / ASPECT, AMARILLO, AZUL, ZOOM, SUB, SKIP NEXT, SKIP, PREV, SHIFT, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .