

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
MENU
AUDIO ONLY
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
HDMI
+10
DISPLAY
GOTO
SETUP
SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
SELECT
RETURN
SLOW
DVD / USB
INFO

CAPTURE
BOOKMARK
EJECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
AUDIO
ON
OFF
ZOOM
ANGLE
REPEAT
A – B
P / N
TITLE

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, MENU, AUDIO ONLY, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0HDMI, / AV, DISPLAY, GOTO, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SELECT, RETURN, BACK, SLOW, SLEEP, DVD / USB, TV/DTV, INFO, CAPTURE, EPG, BOOKMARK, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, OFF, 0ZOOM, ANGLE, REPEAT, P / N, TITLE, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV