

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
CH. LIST
PIC.
GOTO / RECALL
MIX / DISC/USB/CARD
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
REPEAT / SUBPAGE
SLEEP
ADJUST
INFO

EPG / DVD MENU
FAV / TITLE
ASPECT
HOLD / A - B
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
SIZE / DVD SETUP
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV.
EJECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SCCE, / AV, CH LIST, PIC, GOTO / RECALL, MIX / DISC/USB/CARD, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, REPEAT / SUBPAGE, BACK, SLEEP, ADJUST, TV/DTV, INFO, EPG / DVD MENU, EPG, FAV / TITLE, FAV, ASPECT, HOLD / A, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SIZE / DVD SETARRIBA, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, EJECT, PAUSE, STOP, REW, PLAY, FWD, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV