

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
LANG
GOTO
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RECALL
TV / RADIO
INFO
EPG
FAV
RED

GREEN
YELLOW
BLUE
ZOOM
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
PAGE UP
PAGE DOWN
STOP
REC
REW
PLAY/PAUSE / TIMESHIFT
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, SOURCE, LANG, GOTO, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, ZOOM, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP, PREV, PAGE ARRIBA, PAGE ABAJO, STOP, REC, REW, PLAY/PAUSE / TIMESHIFT, FWD, .