

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



AUDIO IN	
BLUETOOTH	
COAXIAL	
HDMI 1	
HDMI 2	
OPTICAL	
HDMI ARC	
+	
-	
AUDIO SYNC+	
AUDIO SYNC -	
BASS+	
BASS -	
TREBLE -	
TREBLE+	
🎵 / RESET	
AUTO VOL ON	
AUTO VOL OFF	
SURR SOUND ON	
SURR SOUND OFF	

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, AUDIO IN, AZULTOOTH, COAXIAL, HDMI 1, HDMI 2, OPTICAL, HDMI ARC, / AV, VOL+, VOL, AUDIO SYNC+, AUDIO SYNC, BASS+, BASS, ABAJO, TREBLE, IZQUIERDA, TREBLE+, DERECHA, / RESET, BACK, AUTO VOL ON, VOL+, AUTO VOL OFF, VOL, SURR SOUND ON, CH+, SURR SOUND OFF, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV