

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



SOUND
SPECIAL MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
>10
ON SCREEN
PICTURE
REPEAT A – B
KARAOKE PON
SKIP NEXT
SKIP PREV.
INDEX LEFT
INDEX RIGHT
/ RETURN
TIME
CHECK
PLAY MODE
OPNE / CLOSE
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

Listado de botones del mando:

POWER, SOUND, MUTE, SPECIAL MENU, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, ON SCREEN, PICTURE, REPEAT A, KARAOKE PON, SKIP NEXT, SKIP PREV, INDEX IZQUIERDA, IZQUIERDA, INDEX DERECHA, DERECHA, / RETURN, BACK, TIME, SLEEP, CHECK, INFO, PLAY MODE, FAV, OPNE / CLOSE, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL,

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV