

# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en [www.mandos.tv](http://www.mandos.tv)



<b>HOME</b>
<b>CLEAR AUDIO+</b>
<b>DISPLAY</b>
<b>BLUETOOTH PAIRING</b>
<b>OPTIONS</b>
<b>VOICE</b>
<b>VOL+</b>
<b>VOL -</b>
<b>SKIP NEXT</b>
<b>SKIP PREV.</b>
<b>UP</b>
<b>DOWN</b>
<b>LEFT</b>
<b>RIGHT</b>
<b>BACK</b>
<b>NIGHT</b>
<b>BLUETOOTH RX/TX</b>
<b>DIMMER</b>
<b>SOUND FIELD</b>
<b>PAUSE</b>
<b>STOP</b>
<b>REW</b>

<b>PLAY</b>
<b>FWD</b>
<b>AUDIO</b>
<b>SW VOL+</b>
<b>SW VOL -</b>
<b>INPUT+</b>
<b>INPUT -</b>
<b>RED</b>
<b>GREEN</b>
<b>YELLOW</b>
<b>BLUE</b>

Listado de botones del mando:  
POWER, MUTE, HOME, MENU, CLEAR AUDIO+, EXIT, DISPLAY, AZULTOOTH PAIRING, OPTIONS, VOICE, VOL+, VOL-, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, NIGHT, SLEEP, AZULTOOTH RX/TX, TV/DTV, DIMMER, INFO, SOUND FIELD, FAV, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, SW VOL+, VOL+, SW VOL-, VOL-, INPUT+, INPUT, ROJO, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV