

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER	TEST / LIPSYNC
MUTE	
TEST	
5.1	
AUX	
CD	
COAXIAL 1	
COAXIAL 2	
OPTICAL 1	
OPTICAL 2	
TV	
MODE	
CENTER	
DISPLAY	
VOL+	
VOL -	
FRONT RIGHT	
FRONT LEFT	
REAR RIGHT	
REAR LEFT	
LEFT	
RIGHT	
OK	
RETURN	
SUBWOOFER	

POWER, MUTE, TEST, MENU, AUX, COAXIAL 1, COAXIAL 2, OPTICAL 1, OPTICAL 2, MODE, / AV, CENTER, DISPLAY, VOL+, VOL-, FRONT DERECHA, FRONT IZQUIERDA, REAR DERECHA, REAR IZQUIERDA, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, SUBWOOFER, SLEEP, TEST / LIPSYNC, TV/DTV, .