FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



	9
AU	DIO
DISC	MENU
1/2/	3/4/5
6/7/	8/9/0
TITLE	/ TTX
Н	OME
A	- В
ОРТ	IONS
SUB	TITLE
SKIP	NEXT
SKIP	PREV.
Ţ	JP
DO	WN
L	EFT
RI	GHT
()K
⊅ /	BACK
IN	IFO
GU	IDE
REI	PEAT
EJ	ECT
PA	USE
ST	ГОР
R	EW

PLAY		
FWD		

POWER, AUDIO, MUTE, DISC MENU, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TITLE / TTX, HOME, OPTIONS, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / BACK, BACK, INFO, GUIDE, EPG, REPEAT, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .