

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
USB
SAT
DISPLAY
FIND
TXT
VOL+
VOL -
PAGE+
PAGE -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
SLEEP
TV / R
HELP

EPG
FAV
RED / AUDIO
GREEN / RECALL
YELLOW / ZOOM
BLUE / INFO
TIMER
F1
F2
SUB
SKIP NEXT
SKIP PREV
MODE
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0USB, / SOURCE, SAT, DISPLAY, FIND, TXT, VOL+, VOL, PAGE+, PAGE, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV / R, TV/DTV, HELP, INFO, EPG, FAV, ROJO / AUDIO, ROJO, VERDE / RECALL, VERDE, AMARILLO / ZOOM, AMARILLO, AZUL / INFO, AZUL, TIMER, SUB, SKIP NEXT, SKIP PREV, MODE, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .