

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER	
MENU	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
SETUP	
SUBTITLE	
SLOW+	
SLOW -	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
REPEAT	
A - B	
TITLE / PBC	
OPEN / CLOSE	
PAUSE	
STOP	
SCAN REW	
PLAY	
SCAN FWD	
AUDIO	

POWER, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0/6/7/8/9/, 0/SETARRIBA, SUBTITLE, SLOW+, VOL+, SLOW, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, REPEAT, BACK, TV/DTV, TITLE / PBC, INFO, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP, SCAN REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, SCAN FWD, AZUL, AUDIO, MUTE, .