

# **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.  
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.  
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



DELETE	
CLEAR	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
+10	
DISPLAY	
SINGLE	
AUTO SPACE	
FADER	
SKIP NEXT	
SKIP PREV.	
INDEX LEFT	
INDEX RIGHT	
REPEAT	
TIME	
A - B	
CHECK	
OPEN / CLOSE	
PAUSE	
STOP	
REW	
PLAY	
FWD	

DELETE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0+1, DISPLAY, SINGLE, AUTO SPACE, FADER, SKIP NEXT, SKIP PREV, INDEX IZQUIERDA, IZQUIERDA, INDEX DERECHA, DERECHA, REPEAT, BACK, TIME, SLEEP, TV/DTV, CHECK, INFO, OPEN / CLOSE, EPG, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .