FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



	1/0
	TIMER MENU
	CLEAR
	DISPLAY
	EQ
	TOOL MENU
	VOLUME+
	VOLUME -
	SKIP NEXT
	SKIP PREV
	UP
	DOWN
	LEFT
	RIGHT
	4
	€ / RETURN
	SLEEP
R	EPEAT / FM MODE
•	TUNER MEMORY
P	LAY MODE / TUN. MODE
	PAUSE
	STOP
	REW
	PLAY
	FWD

FUNCTION+		
FUN	ICTION	
ţ	<u> </u>	
ľ	<u> </u>	

POWER, TIMER MENU, MENU, CLEAR, EXIT, DISPLAY, TOOL MENU, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / RETURN, BACK, SLEEP, REPEAT / FM MODE, TV/DTV, TUNER MEMORY, EPG, PLAY MODE / TUN MODE, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, FUNCTION+, FUNCTION, .