

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
🔊 / AUDIO
LIST / DISC MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV
RANDOM
DISPLAY
ZOOM
SETUP
📄 / SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP / PR. TRK+
DOWN / PR. TRK-
LEFT
RIGHT
ENTER
🔙 / RETURN
TIMER REC
TV / VCR
TITLE
REC MODE
MARKER

OPEN / CLOSE
PAUSE /STEP
STOP
REC
REW
PLAY
FWV
SEARCH
DVD
VCR
DUBBING
CHP ADD
📺 / ANGLE
LOCK
REPEAT
A - B
THUMBNAIL

Listado de botones del mando:

POWER, / AUDIO, MUTE, LIST / DISC MENU, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV, / AV, RANDOM, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, / SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ARRIBA / PR TRK+, ABAJO / PR TRK, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, / RETURN, BACK, TIMER REC, SLEEP, TV / VCR, TV/DTV, TITLE, INFO, REC MODE, EPG, MARKER, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE /STEP, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWV, AZUL, SEARCH, DVD, VCR, DUBBING, CHP ADD, / ANGLE, LOCK, REPEAT, THUMBNAIL, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV