

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DVR
ON DEMAND
INTERACTIVE
TXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
← BACK
TV
i
GUIDE
UPC
RED
GREEN

YELLOW
BLUE
? / HELP
PAGE UP
PAGE DOWN
RADIO
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DVR, / AV, ON DEMAND, INTERACTIVE, TXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, ARRIBAC, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, / HELP, PAGE ARRIBA, PAGE ABAJO, RADIO, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .