

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
S. MODE
DISPLAY
ASPECT
P. MODE
TXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
↻
SLEEP
EPG / S. PAGE
FAV

AUTO
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
NICAM / AUDIO

REVEAL
SIZE
SUBTITLE / INDEX
SKIP NEXT
SKIP PREV
STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / AV, S MODE, DISPLAY, ASPECT, P MODE, TXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, EPG / S PAGE, EPG, FAV, AUTO, HOLD, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, NICAM / AUDIO, REVEAL, SIZE, SUBTITLE / INDEX, SKIP NEXT, SKIP PREV, STOP, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .