

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
USB
HDMI
DVR
ZOOM
SWAP
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SLEEP
TV / R
INFO

EPG
FAV
RED / FIND
GREEN
YELLOW / MARK
BLUE / JUMP IN
AUDIO
SAT
SUB
SKIP NEXT
SKIP PREV
PAGE+
PAGE -
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0USB, SOURCE, HDMI, DVR, ZOOM, SWAP, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV / R, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO / FIND, ROJO, VERDE, AMARILLO / MARK, AMARILLO, AZUL / JUMP IN, AZUL, AUDIO, SAT, SUB, SKIP NEXT, SKIP PREV, PAGE+, PAGE, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .