

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
DTT
PICTURE
SIZE / MOUSE
SOUND
TXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SLEEP
TV / RADIO
INFO

EPG
FAV
ASPECT
HOLD / REFRESH
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
CANCEL
SAT
USB
REVEAL
SUB.PG
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
TIMESHIFT
INDEX
STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, SOURCE, DTT, PICTURE, SIZE / MOUSE, SOUND, TXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ASPECT, / NET TV, HOLD / REFRESH, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, CANCEL, SAT, USB, REVEAL, SUBPG, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, TIMESHIFT, INDEX, STOP, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .