

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



STANDBY
MUTE
MENU / RTN
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
VIDEO
10+
OSD
GOTO
SETUP
SUBTITLE
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
REPEAT
SLOW
P / N
TITLE / PBC

PROGRAM
SHUFFLE
OPEN / CLOSE
PAUSE / STEP
STOP
REW
PLAY
FWD
AUDIO
ZOOM
ANGLE
A - B

STANDBY, POWER, MUTE, MENU / RTN, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0VIDEO, / AV, 10+, OSD, GOTO, SETARRIBA, SUBTITLE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, REPEAT, BACK, SLOW, SLEEP, P / N, TV/DTV, TITLE / PBC, INFO, PROGRAM, EPG, SHUFFLE, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE / STEP, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, ZOOM, ANGLE, .