


En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



CAP
IN START
IN STOP
RED / INFO
GREEN / STILL
YELLOW / HDMI HOT
BLUE / USB HOT
P – ONLY
AV 1/2/3
HDMI 1/2/3/4
DVI
PIP PR -
PIP PR+
SWAP
PIP INPUT
SKIP NEXT/PREV
COMP 1
COMP 2
CHECK – P
CHECK – S
PSM
SSM
MPX
PAUSE
PLAY

Listado de botones del mando:

ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0/INPUT, / SCE, STUDIO, EYE, PIP, ADJ, / TEXT, VOL +/, CH / PAGE +/, P +/, ABAJO, IZQUIERDA / TIME SHIFT, IZQUIERDA, DERECHA / TIME SHIFT, DERECHA, TILT, BACK, TOOTH, SLEEP, TV/DTV, ARC, INFO, RGB, EPG, SIMPLINK, FAV, CAP, NET, IN START, SMART, TUBE, IN STOP, VIDEO, ROJO / INFO, ROJO, VERDE / STILL, VERDE, AMARILLO / HDMI HOT, AMARILLO, AZUL / USB HOT, AZUL, ONLY, AV 1/2/3, 1/2/3, HDMI 1/2/3/4, 4/5/6/7, DVI, PIP PR, PIP PR+, SWAP, PIP INPUT, SKIP NEXT/PREV, P+/, COMP 1, COMP 2, CHECK, PSM, SSM, MPX, PAUSE, PLAY, , , / , , , , , , , , , , .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: [Contacto Mandos.TV](#)