

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv




AUDIO
HOME
EXIT / X
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
CANCEL
OPTION
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
 / RETURN
TOP MENU
NETFLIX
MIRACAST
INTERNET
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
SKIP NEXT
SKIP PREV
OPRN / CLOSE

[illegible]

Listado de botones del mando:

POWER, AUDIO, MUTE, HOME, MENU, EXIT / X, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0/CANCEL, OPTION, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / RETURN, BACK, TOP MENU, FAV, NETFLIX, / NET TV, MIRACAST, INTERNET, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, SKIP NEXT, SKIP PREV, OPRN / CLOSE, PAUSE, STOP, REW, PLAY, FWD, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV