

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv




FUNCTION MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT SELECT
PROG / CHECK
G – CODE
DELETE / *
OPTIONS
DRIVE SELECT
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
↶ / RETURN
TIME SLIP
ANALOGUE CH
i / STATUS
GUIDE
DIRECT NAVIGATOR
REC MODE

PAUSE
STOP
REC
SLOW / SEARCH REW
PLAY / x13
SLOW / SEARCH FWD
CH / PAGE+
CH / PAGE -
RED / AUDIO
GREEN / DISPLAY
YELLOW / CREATE CHAP
BLUE / MANUAL SKIP
T
TV POWER
AV
VOL+
VOL -
CH+
CH -

Listado de botones del mando:
POWER, FUNCTION MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT SELECT, / AV, PROG / CHECK, CODE, DELETE /, OPTIONS, DRIVE SELECT, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / RETURN, BACK, TIME SLIP, SLEEP, ANALOGUE CH, TV/DTV, / STATUS, INFO, GUIDE, EPG, DIRECT NAVIGATOR, FAV, REC MODE, PAUSE, STOP, REC, ROJO, SLOW / SEARCH REW, VERDE, PLAY / x13, AMARILLO, SLOW / SEARCH FWD, AZUL, CH / PAGE+, CH / PAGE, ROJO / AUDIO, VERDE / DISPLAY, AMARILLO / CREATE CHAP, AZUL / MANUAL SKIP, TV POWER, / AV, VOL+, VOL+, VOL, VOL, CH+,

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV