

# **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
SEARCH
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
10+
DISPLAY
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
REPEAT
PBC
STEP / SWAP
TITLE
PROGRAM
AB

STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD
AUDIO
MODE
ANGLE

POWER, MUTE, MENU, SEARCH, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / AV, 10+, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, REPEAT, BACK, PBC, SLEEP, STEP / SWAP, TV/DTV, TITLE, INFO, PROGRAM, EPG, FAV, STOP, REW, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, MODE, ANGLE, .