

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU / PBC
SLOW
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
L / R
DISPLAY
GOTO
SETUP
SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
TIME
P / N
TITLE
MARK

OPEN / CLOSE
PAUSE / STEP
STOP
REW
PLAY
FWD
LANGUAGE
ZOOM
ANGLE
REPEAT

POWER, MUTE, MENU / PBC, MENU, SLOW, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0L / R, DISPLAY, GOTO, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL-, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, TIME, SLEEP, P / N, TV/DTV, TITLE, INFO, MARK, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE / STEP, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, LANGUAGE, ZOOM, ANGLE, REPEAT, .