

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



ON / OFF	
	
SNOOZE	
BAND	
DSC	
FSM	
NAP	
PTY	
WEC	
FUNCTION	
USB	
DISPLAY	
	
+	
-	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
TUNING / ALBUM / ADJ+	
TUNING / ALBUM / ADJ-	
INTRO / REPEAT	
SLEEP	
FM MODE	
P / RANDOM	
STOP	
PLAY / PAUSE	

Listado de botones del mando:

ON / OFF, POWER, MUTE, SNOOZE, EXIT, BAND, DSC, FSM, NAP, PTY, WEC, FUNCTION, SCE, USB, DISPLAY, VOL+, VOL-,
SKIP NEXT, SKIP PREV, TUNING / ALBUM / ADJ+, TUNING / ALBUM / ADJ-, ABAJO, INTRO / REPEAT, BACK, SLEEP, FM
MODE, TV/DTV, P / RANDOM, EPG, STOP, / SMART, PLAY / PAUSE, AMARILLO, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV