

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
MAIN PAGE
CANCEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
MOVIE
MUSIC
DISPLAY
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT / PAGE UP
SKIP PREV / PAGE DN
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
REPEAT
S - TIME
TV OUT
TIME SEARCH

S - MODE
FILE
STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD
PHOTO
SLIDESHOW
ROTATE

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MAIN PAGE, MENU, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0MOVIE, / AV, MUSIC, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL-, SKIP NEXT / PAGE ARRIBA, SKIP PREV / PAGE DN, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, REPEAT, BACK, TIME, SLEEP, TV OUT, TV/DTV, TIME SEARCH, INFO, MODE, EPG, FILE, FAV, STOP, REW, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, PHOTO, SLIDESHOW, ROTATE, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV