


FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
LCD MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
-/--
DISPLAY
SIZE
SUBPAGE
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER

SLEEP
INFO
EPG
FAV

AUTO
HOLD
RED / TV/RADIO
GREEN / AUDIO
YELLOW / FREEZE
BLUE / SUBTITLE
NICAM
DVB MENU
REVEAL
S. MODE
P. MODE
LANG.
FAV+
FAV -
INDEX

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, LCD MENU, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / AV, DISPLAY, SIZE, SUBPAGE, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, INFO, EPG, FAV, AUTO, HOLD, ROJO / TV/RADIO, ROJO, VERDE / AUDIO, VERDE, AMARILLO / FREEZE, AMARILLO, AZUL / SUBTITLE, AZUL, NICAM, DVB MENU, REVEAL, S MODE, P MODE, LANG, FAV+, FAV, INDEX, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV